




DCN-DISBCM 主席按钮(10 个)



当讨论机设置成主席机时，需用 DCN-DISBCM 主席按钮替换原装的单个话筒按钮。在辅助控制模式下，此按钮也可用于讨论机。

技术规格

机械指标

安装	卡装在讨论机上
颜色	银白色 (RAL 9022)

订购信息

DCN-DISBCM 主席按钮(10 个)	DCN-DISBCM
10 副	

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by